

空压元件

为了安全地使用本产品

使用前请务必阅读。 关于阀常规注意事项,请在卷头59确认。

个别注意事项:直动式3通阀PICOSOL 3MA0·3MB0系列

设计•选型时

1. 浪涌吸收器

■ 电磁阀附带的浪涌吸收器用于保护该电磁阀驱动用输出 触点。对除此以外的周边元件没有保护效果,有时会带 来反向电流冲击影响(损坏或误动作)。反而,有时会吸 收其他元件产生的反向冲击电流,从而引起烧损等损坏 事故。请注意以下几点。

▲ 注意

● 将电磁阀与其它元件・电磁阀并联时,电磁阀OFF时产生的逆电 压浪涌会施加到这些元件上。即使使用带DC24V用浪涌 吸收器电磁阀时,部分机种的浪涌电压仍会到达负几十V,该逆 极性电压可能会损坏其它并联的设备或・使其误动作。请勿与 耐相反极性电压较弱的元件(例:LED指示灯)并联连接。

此外,多个电磁阀并联驱动时,1台带浪涌吸收器电磁阀的 浪涌吸收器中流入其它电磁阀的浪涌,有些电流值可能会烧损 该浪涌吸收器。

即使是多个带浪涌吸收器的电磁阀并联驱动,浪涌电流会集中到 限制电压最低的浪涌吸收器上,同样可能会导致烧损。虽说是相 同型号的电磁阀,但由于浪涌吸收器限制电压存在偏差,最糟糕 的情况下可能会导致烧损。请避免多个电磁阀的并联驱动。

● 内置在电磁阀中的浪涌吸收器因该电磁阀以外的过电压、过 电流而产生损坏时,常会发生短路。因此,损坏后输出ON时 会流经大电流,最严重的情况下,输出电路及电磁阀可能会 发生损坏或火灾。请勿在故障状态下继续通电。

此外,请在电源或驱动回路中设置过电流保护回路,或使用 带过电流保护的电源,以避免大电流持续流过。

使用・维护时

1. 通用

▲注意

- ■长时间的连续通电可能会加快电磁阀的性能老化。 此外,以下的使用方法也会导致与连续通电相同的 结果,请予以注意。
 - •间歇通电时,通电时间超过非通电时间
 - ・间歇通电时,1次通电超过30min

安装时请考虑散热。

连续通电使用时,请与本公司协商。

3MA/B0 3PA/B $P \cdot M \cdot B$ NVP 4G%0EJ 4F%0EX

CKD

MN4GD/E

4GA/B

M4GA/B MN4GA/B 4GA/B (气控阀

4GR 带传感器

4GD/E M4GD/E

MN3E MN4E W4GA/B2

4GA4/B4

W4GB4

MN3S0 MN4S0

4SA/B0

4KA/B 4KA/B (气控阀)

4F

4F (气控阀) PV5G **GMF** PV5

GMF PV5S-0

3Q

MV3QR

NP · NAP

4F % 0E

HMV **HSV** 20V

3QV SKH

消音器 全气动系统 (全空压)

全气动系统 (y) 卷末

1605