

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

个别注意事项：管路直通型过滤器 FSL系列

设计・选型时

警告

■ 过滤器透明外壳的材质为特殊聚酯树脂，请避免在化学品(参照下述)的环境或附着该类物质的场所中使用，否则会导致损坏。

化学品名

化学品名
所有醇
稀释剂
四氯化碳
氯仿
醋酸酯
苯胺
环己烷
三氯乙烯
硫酸
乳酸
水溶性切削油(碱性)

※记载以外的化学品有的也无法使用，请咨询本公司。

注意

■ 请勿在紫外线直接照射的场所使用。

■ 在真空及真空破坏空气交替施加的回路中使用时，通过滤芯去除的灰尘可能会因破坏空气而排出，敬请注意。

安装・装配・调整时

警告

■ 本体不可拉伸、扭曲、弯曲等，并且请勿使其坠落或承受过大的冲击。否则本体可能会损坏甚至解体。

注意

■ 请在确认本体的气体流向箭头的基础上，进行配管的连接。反向连接时，无法满足过滤器性能。

■ 去除灰尘及更换滤芯后，请切实固定壳体，确认无泄漏。

使用・维护时

警告

■ 请务必在滑动锁定设为锁定的状态下使用。

注意

■ 请定期进行保养检查。否则会因为滤芯堵塞而导致性能下降或故障。

■ 因维护而进行拆卸及装配时，请确认O形圈有无损伤。若使用有损伤的O形圈，可能会发生泄漏等故障。

■ 拆卸及装配时要旋转接头本体的情况下，请勿使用工具等施加过大的力。否则本体可能会损坏。