

使用注意事项

■ 设计・选型时

- 请确认可否使用PTFE。
 - ・密封剂中使用了PTFE(四氟乙烯树脂)粉末。请确认可否正常使用。

■ 安装・装配・调整时

- 〈配管时〉
- 配管连接完成并供给压缩空气时，请务必确认所有配管连接部与执行元件部的空气泄漏情况。
 - ・否则可能会导致防坠落・中间停止无法正常动作。
 - 请确保先导压力与主压力处在规格压力范围内。
 - ・执行元件的负荷率较高时，主压力提高，导致无法进行压力保持的状态。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末