



体系表

HMV、HSV系列

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

系列名称		气口数	位置 JIS符号	阀能力		切换位置		气口配管口径				选型 页码
				流量特性 C (dm ³ / (s·bar)) 注1	适用 缸径	3 位 中 封	3 位 A·B·R 连接	内螺纹				
								R C 1 / 4	R C 3 / 8	R C 1 / 2	R C 3 / 4	
单 体	HMV 系列	微型	● HMVC2、HSVC2 (中封) 切换位置 1 N 2 	1.5 ∩ 1.6	φ20 ∩ φ40	●	●	●				1840
	HSV 系列	标准型		● HMVO2、HSV02 (ABR连接) 切换位置 1 N 2 	7.2 ∩ 10.3	φ160 以下	●	●	●	●	●	●

注1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为 $S \approx 5.0 \times C$ 。