




〈SKH-320・420〉




〈SKH-520〉




〈SKH-330・430〉




〈SKH-530〉



〈SKH-350・450〉



〈SKH-550〉



4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末


配管连接例与时序图

• 控制序列请采用下列时序图所示的回路。


	配管连接例	时序图
SKH- 3 4 20吋		
SKH- 3 4 28吋		

配管连接例与时序图

• 控制序列请采用下列时序图所示的回路。



注) • 溢流阀为B气口连接型。
• 该回路可在Pull时使用溢流阀。



注) • 溢流阀为A气口连接型。
• 该回路可在Push时使用溢流阀。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末