

符合日本食品卫生法材质

符合FDA标准的材质

抗菌・除菌组合

SFC307・SFC407-FP2 Series

●配管口径：Rc1/4～Rc1/2

RoHS

CAD

规格

项目		SFC307	SFC407
构成元件	① 抗菌预过滤器	SFC310	SFC410
	② 抗菌高性能过滤器	SFC320	SFC420
	③ 除菌过滤器	SFC330	SFC430
使用流体		压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)	
使用压力范围	MPa	0.1～1.0	
耐压力	MPa	1.5	
耐差压	MPa	0.5	
环境温度・流体温度	℃	5～45	
过滤精度	μm	0.01 (去除效率99.99%)	
最大处理流量 注1	ℓ/min (ANR)	300	500
配管口径	Rc, NPT, G	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
重量	Kg	0.96	1.61
标配品		维护标签 (附带)	
滤芯更换		1年 (6000小时) 或压力降0.1MPa	

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

型号表示方法

SFC307 - 10 - X1 - FP2

A 机种型号

B 配管口径

C 配管螺纹种类

D 流向

A 机种型号

S	S
F	F
C	C
3	4
0	0
7	7

符号

内容

B 配管口径

8

1/4

10

3/8

15

1/2

C 配管螺纹种类

无符号

Rc螺纹

N

NPT螺纹

G

G螺纹

D 流向

无符号

标准流向(左→右)

X1

逆流(右→左)


●更换用滤芯单体型号

滤芯型号 型号	抗菌预过滤器 滤芯	抗菌高性能过滤器 滤芯	除菌过滤器 滤芯
SFC307	SFC310-ELEMENT	SFC320-ELEMENT	SFC330-ELEMENT
SFC407	SFC410-ELEMENT	SFC420-ELEMENT	SFC430-ELEMENT


外形尺寸图



● SFC307




No.	系列名称
①	抗菌预过滤器
②	抗菌高性能过滤器
③	除菌过滤器




支撑件放大图

● 附件
T形支撑件
型号：SFB310-FP2




材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材质

● SFC407




No.	系列名称
①	抗菌预过滤器
②	抗菌高性能过滤器
③	除菌过滤器



支撑件放大图

● 附件
T形支撑件
型号：SFB410-FP2



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材质



抗菌・除菌・除臭组合

SFC309・SFC409-FP2 Series

●配管口径：1/4～1/2

符合日本食品卫生法材质

符合FDA标准的材质

RoHS

CAD

规格

项目		SFC309	SFC409
构成元件	① 抗菌预过滤器	SFC310	SFC410
	② 高性能抗菌过滤器	SFC320	SFC420
	③ 除臭过滤器	SFC340	SFC440
	④ 除菌过滤器	SFC330	SFC430
使用流体		压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)	
使用压力范围	MPa	0.1~1.0	
耐压力	MPa	1.5	
耐差压	MPa	0.5	
环境温度・流体温度	℃	5~45	
过滤精度	μm	0.01 (去除效率99.99%)	
二次侧油份浓度	mg/m ³	0.003以下 注2	
最大处理流量 注1	ℓ/min (ANR)	300	500
配管口径	Rc, NPT, G	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
重量	kg	1.24	2.13
标配品		维护标签 (附带)	
滤芯更换		1年 (6000小时) 或压力降0.1MPa 注3	

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

注2：在一次侧设置了精密过滤器 (M系列的M型) 时。请务必在一次侧安装空气干燥器、精密过滤器。

注3：更换时间并非保证值。根据产品的使用环境、使用状况等，有时会比更换时间短。

型号表示方法

SFC309

10

X1

FP2

A 机种型号

B 配管口径

C 配管螺纹种类

D 流向

符号

内容

B 配管口径

8

1/4

10

3/8

15

1/2

C 配管螺纹种类

无符号

RC螺纹

N

NPT螺纹

G

G螺纹

D 流向

无符号

标准流向(左→右)

X1

逆流(右→左)

A 机种型号


SFC309

SFC409


外形尺寸图



● SFC309



● SFC409





符合日本食品卫生法材质
符合FDA标准的材质

抗菌组合

SFC306・SFC406・SFC806-FP2 Series

●配管口径：1/4～1



规格

项目		SFC306	SFC406	SFC806
构成元件	① 抗菌预过滤器	SFC310	SFC410	SFC810
	② 抗菌高性能过滤器	SFC320	SFC420	SFC820
使用流体		压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)		
使用压力范围		MPa 0.1～1.0		
耐压力		MPa 1.5		
环境温度・流体温度		℃ 5～45		
过滤精度		μm 0.1 (去除效率99%以上)		
最大处理流量 注1		ℓ/min (ANR) 360	700	2200
配管口径		Rc, NPT, G 1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	3/4、1
重量		Kg 0.62	1.06	2.7
标配品		维护标签 (附带)		
滤芯更换		1年 (6000小时) 或压力降0.1MPa		

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

型号表示方法

SFC306

-10-

X1

-FP2

A 机种型号

B 配管口径

C 配管螺纹种类

D 流向

符号	内容	A 机种型号		
B 配管口径		SFC306	SFC406	SFC806
8	1/4	●	●	
10	3/8	●	●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
C 配管螺纹种类				
无符号	Rc螺纹	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●
D 流向				
无符号	标准流向 (左→右)	●	●	●
X1	逆流 (右→左)	●	●	●

●更换用滤芯单体型号

滤芯型号 型号	抗菌预过滤器 滤芯	抗菌高性能过滤器 滤芯
SFC306	SFC310-ELEMENT	SFC320-ELEMENT
SFC406	SFC410-ELEMENT	SFC420-ELEMENT
SFC806	SFC810-ELEMENT	SFC820-ELEMENT



符合日本食品卫生法材质

符合FDA标准的材质

抗菌・除臭组合

SFC308・SFC408・SFC808-FP2 Series

●配管口径：1/4～1

RoHS

CAD

规格

项目		SFC308	SFC408	SFC808
构成元件	① 抗菌预过滤器	SFC310	SFC410	SFC810
	② 高性能抗菌过滤器	SFC320	SFC420	SFC820
	③ 除臭过滤器	SFC340	SFC440	SFC840
使用流体		压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)		
使用压力范围	MPa	0.1～1.0		
耐压力	MPa	1.5		
环境温度・流体温度	℃	5～45		
过滤精度	μm	0.1 (去除效率99%以上)		
二次侧油份浓度	mg/m ³	0.003以下 注2		
最大处理流量 注1	ℓ/min (ANR)	360	700	2200
配管口径	Rc, NPT, G	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	3/4、1
重量	kg	0.96	1.61	4.2
标配品		维护标签 (附带)		
滤芯更换		1年 (6000小时) 或压力降0.1MPa 注3		

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

注2：在一次侧设置了精密过滤器 (M系列的M型) 时。请务必在一次侧安装空气干燥器、精密过滤器。

注3：更换时间并非保证值。根据产品的使用环境、使用状况等，有时会比更换时间短。

型号表示方法

SFC308 - 10 - X1 - FP2

● A 机种型号

● B 配管口径

● C 配管螺纹种类

● D 流向

A 机种型号

S	S	S
F	F	F
C	C	C
3	4	8
0	0	0
8	8	8

符号	内容			
B 配管口径				
8	1/4	●	●	
10	3/8	●	●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
C 配管螺纹种类				
无符号	Rc螺纹	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●
D 流向				
无符号	标准流向 (左→右)	●	●	●
X1	逆流 (右→左)	●	●	●


● 更换用滤芯单体型号

滤芯型号	抗菌预过滤器 滤芯	高性能抗菌过滤器 滤芯	除臭过滤器 滤芯
型号			
SFC308	SFC310-ELEMENT	SFC320-ELEMENT	SFC340-ELEMENT
SFC408	SFC410-ELEMENT	SFC420-ELEMENT	SFC440-ELEMENT
SFC808	SFC810-ELEMENT	SFC820-ELEMENT	SFC840-ELEMENT


外形尺寸图



● SFC308・SFC408



● SFC808





符合FDA标准的材质

SFC310 • SFC410 • SFC810-FP2 Series

●配管口径：1/4~1



项目	SFC310	SFC410	SFC810
使用流体	压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)		
使用压力范围	MPa	0.1~1.0	
耐压力	MPa	1.5	
环境温度・流体温度	℃	5~45	
过滤精度	μm	5 (去除效率90%以上)	
最大处理流量 注1 ℓ/min (ANR)	360	700	2200
配管口径 Rc, NPT, G	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	3/4、1
重量	Kg	0.28	1.16
标配品	维护标签(附带)		
滤芯更换	1年(6000小时)或压力降0.1MPa		

型号表示方法



● 配管口径

③ 配管螺纹种类

D 流向

符 号		内 容		1 0	1 0	1 0
B 配管口径						
8	1/4	●	●			
10	3/8	●	●			
15	1/2		●			
20	3/4					●
25	1					●
C 配管螺纹种类						
无符号	Rc螺纹	●	●			●
N	NPT螺纹	●	●			●
G	G螺纹	●	●			●
D 流向						
无符号	标准流向(左→右)	●	●			●
X1	逆流(右→左)	●	●			●


●更换用滤芯单体型号

滤芯型号 型号	抗菌预过滤器 滤芯
SFC310	SFC310-ELEMENT
SFC410	SFC410-ELEMENT
SFC810	SFC810-ELEMENT


流量特性




● SFC310




● SFC410



● SFC810



内部结构及部件一览表




No.	部件名称	材质		
		SFC310	SFC410	SFC810
1	盖板	ABS树脂		
2	本体	铝合金压铸件		
3	O形圈	氟橡胶		
4	滤芯	聚乙烯、聚丙烯等		
5	滤杯	聚酰胺树脂		
6	滤杯罩	聚酰胺树脂		
7	排水旋钮	聚缩醛树脂		


外形尺寸图



● SFC310、SFC410



● SFC810



型号	A	B	C	D
SFC310	63	34.5	63	148
SFC410	80	42.5	79	171



抗菌高性能过滤器

SFC320・SFC420・SFC820-FP2 Series

●配管口径：1/4～1

符合日本食品卫生法材质
符合FDA标准的材质



规格

项目	SFC320	SFC420	SFC820
使用流体	压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)		
使用压力范围 MPa	0.1～1.0		
耐压力 MPa	1.5		
环境温度・流体温度 °C	5～45		
过滤精度 μm	0.1 (去除效率99%以上)		
最大处理流量 注1 ℓ/min (ANR)	360	700	2200
配管口径 Rc, NPT, G	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	3/4、1
重量 Kg	0.28	0.52	1.35
标配品	维护标签(附带)		
滤芯更换	1年(6000小时)或压力降0.1MPa		

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

型号表示方法

SFC320 - 10 - X1 - FP2

●A 机种型号

●B 配管口径

●C 配管螺纹种类

●D 流向

A 机种型号		
SFC320	SFC420	SFC820
B 配管口径		
8	1/4	●
10	3/8	●
15	1/2	●
20	3/4	●
25	1	●
C 配管螺纹种类		
无符号	Rc螺纹	●
N	NPT螺纹	●
G	G螺纹	●
D 流向		
无符号	标准流向(左→右)	●
X1	逆流(右→左)	●


●更换用滤芯单体型号

滤芯型号	抗菌高性能过滤器滤芯
SFC320	SFC320-ELEMENT
SFC420	SFC420-ELEMENT
SFC820	SFC820-ELEMENT


流量特性




● SFC320




● SFC420



● SFC820



内部结构及部件一览表




No.	部件名称	材质		
		SFC320	SFC420	SFC820
1	盖板	ABS树脂		
2	本体	铝合金压铸件		
3	O形圈	氟橡胶		
4	滤芯	玻璃纤维、聚丙烯		玻璃纤维、PET等
5	滤杯	聚酰胺树脂		
6	滤杯护罩	聚酰胺树脂		
7	排水旋钮	聚缩醛树脂		


外形尺寸图



● SFC320、SFC420



● SFC820



型号	A	B	C	D
SFC320	63	34.5	63	148
SFC420	80	42.5	79	171



除菌过滤器

SFC330・SFC430-FP2 Series

●配管口径：1/4～1/2

符合日本食品卫生法材质
符合FDA标准的材质



规格

项目	SFC330	SFC430
使用流体	压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)	
使用压力范围	MPa	0.1～1.0
耐压力	MPa	1.5
耐差压	MPa	0.5
环境温度・流体温度	℃	5～45
过滤精度	μm	0.01 (去除效率99.99%)
最大处理流量 注1 ℓ/min (ANR)	300	500
配管口径	Rc, NPT, G	1/4、3/8、1/2
重量	Kg	0.28
标配品	维护标签(附带)	
滤芯更换	1年(6000小时)或压力降0.1MPa	

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

型号表示方法

SFC330 - 10 - X1 - FP2

●A 机种型号

●B 配管口径

●C 配管螺纹种类

●D 流向

A 机种型号	
SFC330	SFC430
●	●

符号	内容
B 配管口径	
8	Rc1/4
10	Rc3/8
15	Rc1/2
C 配管螺纹种类	
无符号	Rc螺纹
N	NPT螺纹
G	G螺纹
D 流向	
无符号	标准流向(左→右)
X1	逆流(右→左)


●更换用滤芯单体型号

滤芯型号	除菌过滤器滤芯
型号	
SFC330	SFC330-ELEMENT
SFC430	SFC430-ELEMENT


流量特性




● SFC330



● SFC430



内部结构及部件一览表




No.	部件名称	材质	
		SFC330	SFC430
1	盖板	ABS树脂	
2	本体	铝合金压铸件	
3	O形圈	氟橡胶	
4	滤芯	聚丙烯、聚氨酯树脂、透明聚酰胺树脂	
5	滤杯	聚酰胺树脂	
6	滤杯护罩	聚酰胺树脂	
7	排水旋钮	聚缩醛树脂	


外形尺寸图



● SFC330



● SFC430



符合日本食品卫生法材质

符合FDA标准的材质



除臭过滤器

SFC340・SFC440・SFC840-FP2 Series

●配管口径：1/4～1

RoHS

CAD

规格

项目	SFC340	SFC440	SFC840
使用流体	压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)		
使用压力范围 MPa	0.1～1.0		
耐压力 MPa	1.5		
环境温度・流体温度 °C	5～45		
二次侧油份浓度 mg/m ³	0.003以下 注2		
最大处理流量 注1 ℓ/min (ANR)	360	700	2200
配管口径 Rc, NPT, G	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	3/4、1
重量 kg	0.28	0.52	1.35
标配品	维护标签(附带)		
滤芯更换	1年(6000小时)或压力降0.1MPa 注3		

注1：请在最大处理流量以内使用。该值为一次压力0.7MPa时的值。

注2：在一次侧设置了精密过滤器(M系列的M型)时。请务必在一次侧安装空气干燥机、精密过滤器。

注3：更换时间并非保证值。根据产品的使用环境、使用状况等，有时会比更换时间短。

型号表示方法

SFC340 - 10 - X1 - FP2

A 机种型号

B 配管口径

C 配管螺纹种类

D 流向

A 机种型号

S F C 3 4 0	S F C 4 4 0	S F C 8 4 0
----------------------------	----------------------------	----------------------------

符号	内容			
B 配管口径				
8	1/4	●	●	
10	3/8	●	●	
15	1/2		●	
20	3/4			●
25	1			●
C 配管螺纹种类				
无符号	Rc螺纹	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●
D 流向				
无符号	标准流向(左→右)	●	●	●
X1	逆流(右→左)	●	●	●


● 更换用滤芯单体型号

滤芯型号	除臭过滤器滤芯
型号	
SFC340	SFC340-ELEMENT
SFC440	SFC440-ELEMENT
SFC840	SFC840-ELEMENT


流量特性




● SFC340




● SFC440



● SFC840



内部结构及部件一览表




No.	部件名称	材质		
		SFC340	SFC440	SFC840
1	盖板	ABS树脂		
2	本体	铝合金压铸件		
3	O形圈	氟橡胶		
4	滤芯	纤维状活性炭、PET		
5	滤杯	聚酰胺树脂		
6	滤杯护罩	聚酰胺树脂		


外形尺寸图




● SFC340、SFC440



● SFC840



型号	A	B	C	D
SFC340	63	34.5	63	123.5
SFC440	80	42.5	79	149



除菌过滤器・管路直通型

SFS10-FP2 Series

- 配管口径：Rc1/4、Rc3/8
快插接头φ8、φ10、φ12

符合日本食品卫生法材质

符合FDA标准的材质

RoHS

CAD


规格

项 目	树脂型		不锈钢型
	SFS10-(※1)(※2)		SFS10-(※1)(※2)-M
使用流体	压缩空气、氮气(N ₂)、二氧化碳(CO ₂)		
IN侧口径(※1)	快插接头φ8、φ10、φ12、 从Rc1/4、Rc3/8中选择		从Rc1/4、Rc3/8中选择
OUT侧口径(※2)			
耐压力	MPa	1.5	2.25(压缩空气)、1.5(N ₂ 、CO ₂)
耐差压	MPa	0.5	
使用压力	MPa	－0.095～0.99	－0.095～1.5(压缩空气)、－0.095～0.99(N ₂ 、CO ₂)
环境温度・流体温度	℃	5～45	
过滤精度	μm	0.01(去除效率99.99%)	
处理流量	ℓ/min(ANR)	300～400 注1	
重量	kg	快插接头时	0.5
		0.15	
		螺纹型时	
0.11			
装配・检查・包装	在洁净室内一条龙生产		
清洗	脱脂清洗		
滤芯更换	1年(6000小时)或压力降0.1MPa		


注1：是1次压力为0.7MPa、压力降为0.03MPa时的初始流量。(因配管口径而异。)

流量特性


● SFS10-H8H8



● SFS10-H10H10
● SFS10-88



● SFS10-H12H12
● SFS10-1010



型号表示方法

● 树脂型

SFS10 - H8 H8 - FP2

机种型号

A IN侧
配管口径

B OUT侧
配管口径

A IN侧配管口径	
H8	φ8
H10	φ10
H12	φ12
8	Rc1/4
10	Rc3/8
B OUT侧配管口径	
H8	φ8
H10	φ10
H12	φ12
8	Rc1/4
10	Rc3/8

● 不锈钢型(接单生产)

SFS10 - 8 8 - M - FP2

机种型号

A IN侧
配管口径

B OUT侧
配管口径

A IN侧配管口径	
8	Rc1/4
10	Rc3/8
B OUT侧配管口径	
8	Rc1/4
10	Rc3/8


注1：产品分别附带2个安装螺钉(M3×40)、2个平垫圈与2个弹簧垫圈

● 更换用滤芯单体型号(1个滤芯、2个O形圈)


・树脂型用：SFS10-E ・不锈钢型：SFS10-E-M

内部结构及部件一览表

● 树脂型



● 不锈钢型




● 部件一览表

编号	部件名称	树脂型	不锈钢型
1	滤芯	透明聚酰胺	聚丙烯
	外壳	聚酰胺树脂	聚氨酯树脂
	过滤器	聚酰胺树脂	聚氨酯树脂
2	本体	聚酰胺树脂	不锈钢
3	堵头	聚酰胺树脂	-
4	O形圈	氟橡胶	氟橡胶
5	弹壳接头 (配管口径φ8、φ10、φ12)	黄铜(镀镍) 氟橡胶 卸管压环：不锈钢	-
	适配器 (配管口径Rc1/4、Rc3/8)	铝 (钝化处理)	不锈钢


外形尺寸图

● 树脂型




连接型号	配管口径	A	B
H8	φ8快插接头	12	φ17.5
H10	φ10快插接头	14.5	φ17.5
H12	φ12快插接头	16	φ19.5
8	Rc1/4	11	-
10	Rc3/8	11	-



● 快插接头(φ8、φ10、φ12)



● 不锈钢型




● Rc螺纹(Rc1/4、Rc3/8)



抗菌・除菌过滤器

T形支撑件组件

● 型号：SFB310-FP2・SFB410-FP2・SFB810-FP2




• 材质：铝合金压铸件
安装螺钉使用不锈钢材料

型号	适用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
SFB310-FP2	SFC3※※系列	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
SFB410-FP2	SFC4※※系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
SFB810-FP2	SFC8※※系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169

连接件组件

● 型号：SFJ400-FP2
SFJ800-FP2



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材质

型号	适用機種	A	B	C	D	E	重量(kg)
SFJ400-FP2	SFC3※※系列 SFC4※※系列	21	44	32	M5	相当于JIS B2401-P21	0.036
SFJ800-FP2	SFC8※※系列	26	65	50	M6	相当于AS568-127	0.094

分配器

型号表示方法

SFD401 - 00 - **8** - **B31** - FP2

● A 型号

● B 配管口径

● C 配管螺纹种类


● D T形支撑件

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：标准品附带连接件组件(连接件・螺栓・O形圈)和1个密封垫圈。
※2：向2个方向的分支请与本公司协商。

符号	内 容	
A 型号		
SFD401	SFC3※※系列用 SFC4※※系列用	
SFD801	SFC8※※系列用	
B 配管口径		
	SFD401	SFD801
8	●	
10	●	
15	●	
20		●
25		●
C 配管螺纹种类		
无符号	Rc螺纹	
N	NPT螺纹	
G	G螺纹	
D T形支撑件		
无符号	无	
B31	SFC3※※系列	
B41	SFC4※※系列	
B81	SFC8※※系列	

组装方法




注1：相对于空气的流向，安装在1次侧时请在插入O形圈后，安装在2次侧时请在插入密封垫后使用。
注2：在插入O形圈或密封垫后装配时，请注意避免O形圈或密封垫弯折或扭曲。


材质：铝压铸件
安装螺钉为不锈钢材质

外形尺寸图

● SFD401-00-※-※-FP2




● SFD801-00-※-※-FP2



外形尺寸及使用示例

配管适配器组件

● 型号：SFA400-※-FP2
SFA800-※-FP2



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材质

型号	配管口径	A	B	C	D	E(O形圈)	F(垫圈)	重量(kg)
SFA400-8※-FP2	1/4	20	6	50	45	相当于JIS B2401-P21 1个	1个	0.16
SFA400-10※-FP2	3/8							
SFA400-15※-FP2	1/2							
SFA800-20※-FP2	3/4	35 (38)	15 (18)	81	66	相当于AS568-127 1个	1个	0.53
SFA800-25※-FP2	1							
SFA800-32※-FP2	1 1/4							

※无符号：RC螺纹/N：NPT螺纹/G：G螺纹

注：()内数字为1¹/₄吋