

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末



空压元件

为了安全地使用本产品

使用前请务必阅读。

关于阀常规注意事项，请在卷头59确认。

个别注意事项：无冲击(Shockless)阀 SKH系列

安装・装配・调整时

⚠ 注意

■ 减速指令开关的安装位置和种类

请安装在距离气缸终端350mm以上的位置。小于该距离时，气缸排气压力不上升，会对终端施加过大冲击力，从而导致气缸或元件损坏。

该指令开关使用气缸开关时，可编程控制器可能无法检出输入，因此请使用断电延迟型气缸开关等，使得开关信号长时间(可编程控制器可检出期间)输出。

■ 溢流阀的设定

调整前请勿降低溢流阀的设定压力。否则排气压力不上升，会对终端施加过大冲击力，从而导致气缸或元件损坏。

■ 减压阀的安装

利用排气压力控制压力，因此为确保缓冲效果，请采用装有减压阀的压力稳定的空气回路，以免进气压力变动。

■ 溢流阀的旋钮固定

调整设定溢流阀后，请务必锁定溢流阀的旋钮。忘记锁定时，旋钮松动会引起设定压力值变动，从而导致气缸或元件损坏。

使用・维护时

⚠ 注意

■ 中间停止

SKH330、430、530、338、438请勿进行长时间的中间停止。否则重启时会发生弹出现象，十分危险。

■ 通电状态下的使用

请勿在电磁阀通电的状态下拆下DIN端子。否则会导致短路或触电。