

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末



用于确保安全性的

流体阀元件：警告・注意事项

使用前请务必阅读。

各机种系列・个别注意事项

脉冲喷射控制器(OMC2)

安装・配管・配线时

警告


1 如果接触脉冲喷射控制器的电气配线连接部(裸露充电部)，可能会导致触电。

- ①请务必先切断电源再进行电气配线作业。
- 此外，请勿触碰开关、端子台、跳线以外的部件。

注意

1 固定方法

- ①请安装在没有粉尘、水飞溅的场所。
- ②脉冲喷气控制器中有下图所示的圆孔(4处：a)，请使用M4螺钉等切实加以固定。此外，请根据需要使用附带的隔板。




2 配线方法

- 请务必在切断主电源的状态下进行作业。
- ①**端子台(TB4用)电缆**：请使用相当于电缆截面积0.75mm²~2mm²的聚氯乙烯铠装电缆。
 - ②**末端处理**：AC输入和阀输出(TB1,TB2)的配线末端请安装压接端子。(螺纹规格M3)


3 AC输入和接地

- ①为防止触电，请务必连接地线。
- ②请确认所使用阀的额定电压，在AC输入端子(V1,V2)上连接与之匹配的电压。



4 阀输出

- ①请根据所使用阀的数量，从阀输出端子台的SV1开始按顺序连接。
- ②配线完成后，请按原样安装透明的端子盖板。



使用时

注意

1 使用前的确认项目

- ①请切断主电源。
- ②为防止脉冲喷射控制器坠落，请确认其是否切实固定。
- ③确认配线后，请按原样安装端子盖板。
- ④请确认已配线的端子台的螺丝有无松动。
- ⑤请通过万用电表等确认电源电压。电压波动范围请在额定电压的±10%范围内使用。
- ⑥选择电磁阀时，请在对规格的输出回路泄漏电流所示值进行充分研究的基础上选择。

2 正确的使用方法

- ①请勿湿手触碰。
- ②因为存在触电的可能性，设定的切换(触碰跳线或DIP开关时)请务必在将电源开关置于“OFF”后进行操作。
- ③请勿拆解、改造。
- ④请勿在跳线(J6)上插入插座。
- ⑤请勿在环境温度为-10℃以下、+60℃以上的场所使用。